

GB: Product Description: Fibre Optic Lamp Ice, Colour Changing Base

Product Code: PLLE39

- **WARNING! CHOKING HAZARD** – Small parts. This is not a toy. To be used under Adult Supervision.
- Only for visual entertainment.
- Please read below instructions before use.

Safety Warning

- For indoor use only.
- Avoid use in damp or moist conditions and contact with water.
- Do not allow any parts to come into contact with excessive heat or naked flames.
- Do not leave in direct sunlight.
- To preserve battery power, turn off when not in use, and remove batteries. Keep batteries out of reach of pets and children.
- The LED bulbs are non-replaceable.
- Do not attempt to open the lamp housing as this may cause permanent damage to the unit.

Instructions to insert/change batteries

- 1) Remove the screw on battery cover with small Phillips head screwdriver.
- 2) Insert 3 x AAA batteries according to directions.
- 3) Replace the battery cover and the screw, and ensure the cover is secure and battery will not fall out.
- 4) Put light upright and place on flat surface and switch on.

Battery Warnings! Batteries should only be inserted or changed by an adult. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Be sure to insert batteries with the correct polarities and always follow the product and battery manufacturers' instructions. Remove batteries from product before extended storage. Always remove old or exhausted batteries from the product. The supply terminals are not to be short circuited. Check that the contact surfaces are clean and bright before installing batteries. Do not mix different types of batteries. Do not bury or burn batteries. Recycle used batteries responsibly. Do not mix old and new batteries. Do not dispose of in household waste. **Warning:** Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.



Disposal: The "Crossed Wheelie Bin" symbol on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life. The goods must be disposed of according to your local council guidelines.

Please keep packaging and instruction as it contains important information.

FR: Description du produit: Fibre Optic Lamp Ice, Color Changing

Code de produit: SFL13

- **AVERTISSEMENT! RISQUE D'ÉTOUFFEMENT** – Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. À utiliser sous la surveillance d'un adulte.
- Uniquement pour le divertissement visuel.
- Veuillez lire les instructions ci-dessous avant utilisation.

Avertissement de sécurité

- Pour une utilisation à l'intérieur seulement.
- Évitez l'utilisation dans des conditions humides ou humides et le contact avec l'eau.
- Ne laissez aucune pièce entrer en contact avec une chaleur excessive ou des flammes nues.
- Ne laissez pas à la lumière directe du soleil.
- Pour préserver l'alimentation de la batterie, éteignez-la lorsqu'elle n'est pas utilisée et retirez les piles. Gardez les piles hors de portée des animaux domestiques et des enfants.
- Les ampoules LED ne sont pas remplaçables.
- N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de la lampe, car cela pourrait endommager définitivement l'appareil.

Instructions pour insérer/changer les piles

1. Retirez la vis du couvercle de la batterie à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.
2. Insérez 3 piles AAA selon les instructions.
3. Remplacez le couvercle de la batterie et la vis, et assurez-vous que le couvercle est bien fixé et que la batterie ne tombera pas.
4. Placez la lumière à la verticale et placez-la sur une surface plane et allumez-la.

Avertissements de batterie! Les piles ne doivent être insérées ou changées que par un adulte. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Assurez-vous d'insérer des piles avec les polarités correctes et suivez toujours les instructions du fabricant du produit et de la batterie. Retirez les piles du produit avant de prolonger le stockage. Retirez toujours les piles anciennes ou épuisées du produit. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Vérifiez que les surfaces de contact sont propres et lumineuses avant d'installer les piles. Ne mélangez pas différents types de piles. N'entrez pas et ne brûlez pas les piles. Recyclez les piles usagées de façon responsable. Ne mélangez pas d'anciennes et de nouvelles piles. Ne pas jeter dans les ordures ménagères. **Avertissement :** Jetez immédiatement les piles usagées. Gardez les piles neuves et usagées loin des enfants. Si vous pensez que les piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.



Élimination : Le symbole « Bac à roulettes barré » sur le produit signifie que le produit est classé comme équipement électrique ou électronique et ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux à la fin de sa vie utile. Les marchandises doivent être éliminées conformément aux directives de votre conseil local.

Veuillez conserver l'emballage et les instructions car ils contiennent des informations importantes.

DE: Produktbeschreibung: LWL-Lampe Eis, farbwechselnder Sockel

Produktcode: SFL13

- **WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR** – Kleinteile. Dies ist kein Spielzeug. Zur Verwendung unter Aufsicht von Erwachsenen.
- Nur zur visuellen Unterhaltung.
- Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die nachstehenden Anweisungen.

Sicherheitshinweis

- Nur für den Innenbereich.
- Vermeiden Sie die Anwendung bei feuchten oder feuchten Bedingungen und den Kontakt mit Wasser.
- Lassen Sie keine Teile mit übermäßiger Hitze oder offenen Flammen in Berührung kommen.
- Nicht in direktem Sonnenlicht stehen lassen.
- Um die Batterieleistung zu schonen, schalten Sie sie aus, wenn Sie sie nicht verwenden, und entfernen Sie die Batterien. Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Haustieren und Kindern auf.
- Die LED-Lampen sind nicht austauschbar.
- Versuchen Sie nicht, das Lampengehäuse zu öffnen, da dies zu dauerhaften Schäden am Gerät führen kann.

Anleitung zum Einlegen/Wechseln der Batterien

1. Entfernen Sie die verschraubte Batterieabdeckung mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher.
2. Legen Sie 3 x AAA-Batterien gemäß den Anweisungen ein.
3. Ersetzen Sie die Batterieabdeckung und die Schraube und stellen Sie sicher, dass die Abdeckung sicher ist und die Batterie nicht herausfällt.
4. Licht aufrecht stellen und auf ebene Fläche stellen und einschalten.

Batteriewarnungen! Batterien sollten nur von einem Erwachsenen eingesetzt oder gewechselt werden. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Achten Sie darauf, Batterien mit den richtigen Polaritäten einzusetzen und befolgen Sie immer die Anweisungen des Produkts und der Batteriehersteller. Entfernen Sie Batterien aus dem Produkt, bevor Sie sie länger lagern. Entfernen Sie immer alte oder erschöpfte Batterien aus dem Produkt. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Überprüfen Sie, ob die Kontaktflächen sauber und hell sind, bevor Sie Batterien einlegen. Mischen Sie nicht verschiedene Arten von Batterien. Vergraben oder verbrennen Sie keine Batterien. Recyceln Sie gebrauchte Batterien verantwortungsbewusst. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien. Nicht im Hausmüll entsorgen. **Achtung:** Entsorgen Sie gebrauchte Batterien sofort. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn Sie der Meinung sind, dass Batterien verschluckt oder in irgendeinem Teil des Körpers platziert worden sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.



Entsorgung: Das Symbol "Gekreuzter Mülleimer" auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt als Elektro- oder Elektronikgerät eingestuft wird und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht mit anderen Haushalts- oder Gewerbeabfällen entsorgt werden sollte. Die Ware muss gemäß den Richtlinien Ihres Gemeinderats entsorgt werden.

Bitte bewahren Sie Verpackung und Anleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält.

PL: Opis produktu: Lampa światłowodowa Ice, zmiana koloru Kod

produktu: SFL13

- **OSTRZEŻENIE! RYZYKO ZADŁAWIENIA** – Małe części. To nie jest zabawka. Do stosowania pod nadzorem osoby dorosłej.
- Tylko dla rozrywki wizualnej.
- Przed użyciem należy zapoznać się z poniższą instrukcją.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

- Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Unikać stosowania w wilgotnych lub wilgotnych warunkach i kontakcie z wodą.
- Nie pozwól, aby jakiegokolwiek części zetknęły się z nadmiernym ciepłem lub nagimi płomieniami.
- Nie pozostawiaj w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Aby oszczędzać energię baterii, wyłącz ją, gdy nie jest używana, i wyjmij baterie. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla zwierząt domowych i dzieci.
- Żarówki LED są niewymienne.
- Nie próbuj otwierać obudowy lampy, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia.

Instrukcja wkładania/wymiany baterii

1. Zdejmij na pokrywę baterii za pomocą małego śrubokręta krzyżakowego.
2. Włóż 3 baterie AAA zgodnie ze wskazówkami.
3. Wymień pokrywę baterii i i upewnij się, że pokrywa jest bezpieczna, a bateria nie wypadnie.
4. Ustaw światło pionowo i umieść na płaskiej powierzchni i włącz.

Ostrzeżenia dotyczące baterii! Baterie powinny być wkładane lub wymieniane wyłącznie przez osobę dorosłą. Akumulatorów jednorazowych nie wolno ładować. Pamiętaj, aby włożyć baterie o odpowiednich polaryzacjach i zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta produktu i baterii. Wyjmij baterie z produktu przed dłuższym przechowywaniem. Zawsze wyjmuj stare lub wyczerpane baterie z produktu. Terminale zasilające nie mogą być zwarte. Przed zainstalowaniem baterii sprawdź, czy powierzchnie styku są czyste i jasne. Nie mieszaj różnych typów baterii. Nie zakopuj ani nie spalaj baterii. Recykling zużytych baterii w sposób odpowiedzialny. Nie mieszaj starych i nowych baterii. Nie wyrzucać do domowych pojemników. **Ostrzeżenie:** Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić. Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w dowolnej części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.



Utylizacja: Symbol "Skrzyżowany pojemnik na kółkach" na produkcie oznacza, że produkt jest sklasyfikowany jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny i nie powinien być wyrzucany wraz z innymi odpadami domowymi lub handlowymi pod koniec okresu użytkowania. Towar należy zutylizować zgodnie z wytycznymi lokalnej rady.

Zachowaj opakowanie i instrukcję, ponieważ zawiera ona ważne informacje.

ESP: Descripción del producto: Lámpara de fibra óptica Ice, Cambio de color Código de

producto base: SFL13

- **¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA** – Piezas pequeñas. Esto no es un juguete. Para ser utilizado bajo la supervisión de un adulto.
- Solo para entretenimiento visual.
- Por favor, lea las siguientes instrucciones antes de usar.

Advertencia de seguridad

- Solo para uso en interiores.
- Evite el uso en condiciones húmedas o húmedas y el contacto con el agua.
- No permita que ninguna pieza entre en contacto con calor excesivo o llamas desnudas.
- No dejar a la luz solar directa.
- Para conservar la energía de la batería, apáguela cuando no esté en uso y retire las baterías. Mantenga las baterías fuera del alcance de las mascotas y los niños.
- Las bombillas LED no son reemplazables.
- No intente abrir la carcasa de la lámpara, ya que esto puede causar daños permanentes a la unidad.

Instrucciones para insertar/cambiar baterías

1. Retire el tornillo de la tapa de la batería con un pequeño destornillador de cabeza Phillips.
2. Inserte 3 pilas AAA de acuerdo con las instrucciones.
3. Reemplace la tapa de la batería y el tornillo, y asegúrese de que la cubierta esté segura y que la batería no se caiga.
4. Coloque la luz en posición vertical y colóquela sobre una superficie plana y enciéndala.

¡Advertencias de batería! Las baterías solo deben ser insertadas o cambiadas por un adulto. Las baterías no recargables no deben recargarse. Asegúrese de insertar baterías con las polaridades correctas y siempre siga las instrucciones del fabricante del producto y de la batería. Retire las baterías del producto antes de extender el almacenamiento. Siempre retire las baterías viejas o agotadas del producto. Los terminales de suministro no deben ser cortocircuitados. Compruebe que las superficies de contacto estén limpias y brillantes antes de instalar las baterías. No mezcle diferentes tipos de baterías. No entierre ni queme baterías. Recicle las baterías usadas de manera responsable. No mezcle baterías viejas y nuevas. No desechar en los residuos domésticos. **Advertencia:** Deseche las baterías usadas inmediatamente. Mantenga las baterías nuevas y usadas lejos de los niños. Si cree que las baterías podrían haberse tragado o colocado dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.



Eliminación: El símbolo "Crossed Wheelie Bin" en el producto significa que el producto está clasificado como equipo eléctrico o electrónico y no debe eliminarse con otros residuos domésticos o comerciales al final de su vida útil. Los bienes deben eliminarse de acuerdo con las pautas de su consejo local.

Por favor, mantenga el embalaje y las instrucciones, ya que contiene información importante.